



GLASFORM




BLATTFORM

Aufbauanleitung

Der Aufbau sollte mit zwei Personen erfolgen.



1




2

Stecken Sie für jede Seite die Stangensegmente ineinander. Danach verbinden sie die Stangensegmente mit dem Y-Verbindungsstück.



3



4

Drücken Sie die Rutenteile zusammen und schieben Sie die beiden Hohlsäume des Beachflagdrucks vorsichtig auf das Gestänge. Achten Sie darauf, dass beide Stangen bis zum verstärkten Ende des Hohlsaums eingeführt sind. Als letztes stecken Sie Ihre fertig gespannte Beachflag-fahne auf das Standrohr und komplettieren es mit der gelieferten Bodenhalterung.



5



6

Pflege- und Reinigungshinweise



Vor dem Waschen sind alle harten Teile, die eine Beschädigung verursachen können zu entfernen. Die Beachflags sind bis 40°C waschbar (Feinwaschgang oder Vollwaschgang). Der Waschprozess kann in jeder normalen Haushaltswaschmaschine unter Zusatz von Markenwaschmitteln für synthetische Fasern erfolgen – keine Weichspüler verwenden. Ein Zusatz von Bleichmitteln darf nicht erfolgen. Zum Trocknen die Beachflag-Bespannungen tropfnass aufhängen oder mit dem Stangensystem aufspannen.